

### Räckvidd sensor:

	1	2	3	
I	ON	ON	ON	100%
II		ON	ON	75%
III	ON		ON	50%
IV			ON	25%
V				10%

### Tid:

	1	2	3	
I	ON	ON	ON	5s
II		ON	ON	30s
III	ON		ON	90s
IV			ON	3min
V	ON	ON		20min
VI				30min

### Dagsljus sensor:

	1	2	3	
I	ON	ON	ON	2 lux
II	ON	ON		10 lux
III		ON		25lux
IV	ON			50 lux
V				Disable

# ALENTO

ON



Inställningar för Sensor On/Off

### Laicy LED



ON



Armaturen har integrerad rörelsesensor inkl dagsljusrelä.

Vid detektering tändes armaturen upp, har ingen rörelse

detekterats efter inställd tid så släcker sig armaturen automatiskt.

Intervaller mellan 5sek och 30min är möjliga. Fabriksinställd 5min.

Dagsljussensorn går att ställa mellan 2-50lux där armaturen inte tändes

upp då omgivande ljus överskrider vald luxnivå på sensorn.

Räckvidd för detekteringsområdet levereras på 75%

Dagsljussensor levereras inaktiv.

ON

